

닌텐도 USB AC 어댑터

사용설명서

- ※ 사용할 기기의 사용설명서도 함께 읽어 주십시오.
- ※ 정격 정보는 AC 어댑터에 표시되어 있습니다.

안전을 위한 주의사항

이용하시는 분의 건강을 지키고 화재나 감전 등에 의한 사고를 미연에 방지하기 위하여, 본 제품을 이용하시기 전에 「사용상의 주의」를 잘 읽으시고 그 내용을 반드시 지켜 주십시오.

- ※ 최신 내용은 한국닌텐도 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다

<https://www.nintendo.co.kr/support/>

- ※ 어린이가 이용할 경우에는 보호자가 잘 읽어본 후 어린이와 동석한 상태에서 이용해 주십시오.

- 연기가 나거나 이상한 소리나 냄새가 나는 등 이상을 느끼면 즉시 콘센트에서 뽑고, 연기가 나지 않는 것을 확인하고 나서 한국닌텐도 고객지원을 통해 점검을 의뢰해 주십시오. 그대로 이용하면 화재나 고장의 원인이 됩니다.

사용상의 주의

안전을 위하여 다음 내용을 지켜서 사용하기 바랍니다.

경고

다음에 주의해 주십시오. 화재나 감전, 부상, 가재도구나 기기 파손의 원인이 됩니다.

- 가정용 전원 이외의 것은 사용하지 마십시오.
(AC 100~240V 대응)
- 사용 후에는 콘센트에서 뽑아 주십시오.
- 다음과 같은 장소에서 사용, 설치 또는 보관하지 마십시오.
 - 불안정한 장소
 - 어린이나 애완동물이 다가갈 수 있는 장소
 - 먼지나 연기가 많은 장소
 - 습기나 물기가 있는 장소
 - 열이 빠져나가지 않는 장소, 고온인 장소(스토브나 히터 등 열이 발생하는 기기 부근이나, 직사 광선에 노출된 장소, 여름철 자동차 실내 등)
- 물에 적시거나 액체나 이물질을 넣거나, 기름기 등으로 오염된 손으로 만지지 마십시오. 만일 액체나 이물질이 들어간 경우에는 바로 사용을 중지하고 한국닌텐도 고객센터를 통해 점검을 의뢰해 주십시오.
- 천둥이 치기 시작하면, 본 제품이나 본 제품에 연결되어 있는 기기는 만지지 마십시오. 벼락에 의한 감전의 우려가 있습니다.

- 다음과 같이 취급하지 마십시오.
 - 분해, 개조
 - 가열, 건조(전자레인지나 고압용기, 드라이어 등의 사용)
 - 강한 충격이나 무리한 힘을 가하기
 - 변형, 손상
 - 단자부와 금속류의 접촉
- USB 케이블을 꽂거나 뽑을 때는 반드시 케이블의 커넥터 부분을 잡은 상태에서 무리한 힘을 가하지 않고 직선으로 뽑아 주십시오. 또한, 꽂을 때는 단자의 방향을 잘 확인하고 올바른 방향으로 꽂아 주십시오.
- 파손 및 변형된 것은 사용하지 말고, 파손 및 변형된 부분을 만지거나 스스로 고치지 마십시오.
- 단자부나 플러그는 먼지 등이 쌓이지 않도록 마른 천이나 면봉 등으로 정기적으로 청소해 주십시오.

사용상의 부탁

다음에 주의해 주십시오. 파손, 고장의 원인이 됩니다.

- 급격한 온도변화가 일어나는 장소에 두지 마십시오. 결로가 발생한 경우에는 물방울이 마를 때까지 따뜻한 방에 두십시오.
- 더러워진 경우에는 마른 부드러운 천으로 닦아 주십시오. 시너나 벤진, 알코올 등의 용제를 사용하지 마십시오.
- 폐기할 경우에는 각 행정기관의 지시에 따라 주십시오. 어린이가 실수로 삼키지 않도록 포장용 봉지는 바로 버려 주십시오.

문의처

본 제품을 사용하면서 문의 사항이 발생할 경우, 아래 홈페이지를 확인해 주십시오.

한국닌텐도 고객센터 홈페이지

<https://support.nintendo.co.kr/>



제조 번호 표시 내용

닌텐도 USB AC 어댑터에 기재되어 있는 제조 번호 표시 내용은 다음과 같습니다.

제조기호

LDP731A01

제조일...01=1일~31=31일

제조월...1=1월~9=9월, A=10월, B=11월, C=12월

제조년...P=2020년, R=2021년, S=2022년

※ 연에 대해서 I(아이), O(오), Q(큐)는 사용하지 않음

© 2020 Nintendo

한국닌텐도주식회사

04505 서울특별시 중구 서소문로 50 센트럴플레이스 12층

한국 국내 전용

무단 전재 금지