닌텐도 3DS 사운드





11 설정 및 데이터 관리

안전을 위한 주의사항

본 소프트웨어를 사용하기 전에 HOME 메뉴의 🛋를 선택하여「안전을 위한 주의 사항」의 내용을 확인해 주십시오. 고객님 의 건강과 안전을 위한 중요한 내용이 기 재되어 있습니다. 또한 본체의 사용설명서 도 함께 읽어 주십시오.

2 닌텐도 3DS 사운드란?

SD 카드에 저장된 음악을 재생하거나 본 체의 마이크로 음성을 녹음할 수 있습니 다. 또한 음악이나 녹음한 음성을 이용해 다양한 놀이를 즐길 수 있습니다.

화면 설명

3

3DS 사운드를 시작한 다음, 원하는 항목 을 터치해 주십시오.







엇갈림 통신의 결과(인기 순위, 짝꿍 진단 등)를 확인할 수 있습니다.

엇갈림 통신을 사용하려면「재생 목록」의「엇갈림 통신」에 곡을 등록한 후, 엇갈림 통신을 ON으로 설정해 주 십시오.

4 음성 데이터를 녹음하기

데이터 1개당 최대 10초까지 마이크로 음성을 녹음할 수 있습니다. 음성 데이터 는 본체 저장 메모리에는 18개, SD 카드 에는 180개까지 저장할 수 있습니다.



- 2 💽을 터치하여 녹음을 시작한다
- 마이크가 소리를 인식한 경우에는 자 동으로 녹음이 시작됩니다.
- ■■를 터치하면 녹음이 종료됩니다.
- 터치한 색으로 녹음 데이터의 색이 결 정됩니다.
- 녹음한 음성 데이터를 삭제하려면 음 성 데이터를 선택한 다음,「삭제」를 터 치해 주십시오.





음성 데이터의 이동/복사에 대하여 음성 데이터를 터치한 상태에서 원하는 위치로 슬라이드하면, 음성 데이터를 이동 또는 복사할 수 있습니다.

 음성 데이터를 슬라이드해서 【·▶
 위로 이동시키면, 페이지가 넘어가 면서 다른 페이지로 이동 또는 복사 할 수 있습니다.

※녹음한 음성 데이터가 이미 있는 위 치로는 복사할 수 없습니다.



복사 / 이동
 터치하면 복사/이동 모드 전환이 가능
 합니다.

5 음성 데이터를 재생하기

음성 데이터를 선택한 상태에서「편집」을 터 치하면 재생이 시작됩 니다.



재생 중인 음성 데이터는 재생 속도를 바 꾸거나 음성을 변조시키며 즐길 수 있습 니다.





화면을 터치하여 💽를 움직이면 재생 속 도나 음정이 바뀝니다.





각	버튼을	터치할	떖Ю
다	음성이	변조됩니	니다.

(- 53
행무세	선명기
[[고] 낮은 하모니	트립켓

3 앵무새

터치하면 3DS 사운드의 사용법에 관한 힌트를 알려 줍니다. 또한 이렇게 받은 힌 트는「설정」에서 다시 볼 수 있습니다.



5 재생 모드 변경



선택 중인 음성 데이터를 반복 재생.



③의 바에서 설정한 구간(A와 B를 슬 라이드하여 설정한 구간)을 반복 재생.





같은 페이지 안의 음성 데이터를 차례 대로 재생하고, 전부 재생이 끝나면 정 지.



같은 페이지 안의 음성 데이터를 차례 대로 재생하고, 전부 재생이 끝나면 다 시 처음부터 반복 재생.



같은 페이지 안의 음성 데이터를 불규 칙한 순서로 재생.



선택 중인 음성 데이터를 재생하고, 재 생이 끝나면 정지.

🜀 재생 / 일시 정지

7 거꾸로 재생 / 일시 정지

8 터치하여 재생 위치 변경

6 음악 파일을 재생하기

3DS 사운드에서 재생할 수 있는 음악 파 일이 저장된 SD 카드를 본체에 꽂아 주십 시오.

王어를 선택하고 「열기」를 터치한 다



• 슬라이드하여 폴더나 음악 파일을 선 택합니다.



- 2 음악 파일을 선택한 다음, 「재생」 을 터치한다
- 음악 파일 재생이 시작됩니다.



재생 가능한 음악 파일에 대하여 3DS 사운드에서는 다음 포맷의 음악 파일을 재생할 수 있습니다.

● 파일 형식 확장자가「.m4a」,「.mp4」,「.3gp」인 AAC 파일 및 확장자가「.mp3」인



태로 표시됩니다.

- 음악 파일은 최대 3000개까지 표 시됩니다.
- 1개의 폴더 내에 음악 파일이 101 개 이상 있을 경우, 100개까지만 표시됩니다.
- 폴더 계층 구조에서 8단계보다 더 하위에 있는 폴더 및 파일은 표시되 지 않습니다.
- 폴더명은 폴더 계층 구조와 상관없 이「숫자」,「알파벳」,「한글」의 순 서대로 표시됩니다.
- 본체에서 지원되지 않는 글자가 폴
 더명이나 파일명에 사용된 경우에는
 「?」로 표시됩니다.

화면을 터치하여 💿를 움직이면 재생 속 도나 음정이 바뀝니다.

2 효과음 변경

터치하면, 💷 R 버튼을 눌렀을 때 나는 효 과음이 바뀝니다.

3 위 화면의 영상 전환

4 음악에 효과 넣기

각 버튼을 터치하면 음 악의 느낌이 바뀝니다.

「노래방」을 선택하면 보컬 소리가 사 라져서 노래방 반주 같은 느낌을 연출 할 수 있습니다. 곡에 따라서는 보컬이 완벽하게 사라지지 않는 경우도 있습 니다.

「8비트」를 선택하면 마치 옛날 게임기 의 음악과 같은 전자음으로 바뀝니다.

5 앵무새

터치하면 3DS 사운드의 사용법에 관한 힌트를 알려 줍니다. 또한 이렇게 받은 힌 트는 「설정」에서 다시 볼 수 있습니다.

7 재생 모드 변경

같은 폴더 내의 곡을 차례대로 재생하 고, 전부 재생이 끝나면 정지.

같은 폴더 내의 곡을 차례대로 재생하 고, 전부 재생이 끝나면 다시 처음부터 반복 재생.

→?+?

같은 폴더 내의 곡을 불규칙한 순서로 재생.

선택 중인 곡을 재생하고, 재생이 끝나 면 정지.

선택 중인 곡을 반복 재생.

설정한 구간(A와 B를 슬라이드하여 설 정한 구간)을 반복 재생.

8 자동 선곡

선택한 테마에 맞춰 앵무새가 자동으로 곡을 선택해 재생합니다.

「자동 선곡」을 선택하고 「열기」를 터치한 후, 원하는 테마를 선택하고 「재생」을 터 치해 주십시오.

재생 목록

9

좋아하는 곡들로 재생 목록을 만들 수 있 습니다.

재생 목록에 넣고 싶은 음악 파일이나 폴 더를 선택하고 「재생 목록」을 터치한 후, 원하는 재생 목록을 선택하고 「추가」를 터치해 주십시오.

- 선택한 재생 목록이 음악 폴더 선택 화면에 추가됩니다.
- 이렇게 추가된 재생 목록은 음악 폴더 와 마찬가지로 원하는 곡을 선택하여 재생할 수 있습니다.

재생 목록에 대하여 다음 재생 목록은 처음부터 준비되어 있습니다. 새 재생 목록을 만들고 싶을 떠는 「신규 작성」을 터치한 후, 이름과 아이콘을 결정해 주십시오. Top 10 가장 좋아하는 음악 입시오.

연습 중	노래나 악기로 연습 하고 있는 곡이 있 다면 등록해 주십시 오.			
엇갈림 통신	곡을 등록하고 엇갈 림 통신을 ON으로 설정하면 엇갈림 통 신을 사용할 수 있 게 됩니다. 엇갈림 통신에 성공하면 이 재생 목록에 등록된 곡의 정보 등이 교 환됩니다.			
재생 목록은 최대 100개까지 만들 수 있습니다.				
재생 목록 삭제에 대하여 재생 목록 내의 곡을 선택하고 「목록어				

서 제거」를 터치하면, 재생 목록에서 삭제할 수 있습니다. 「전곡 제거」를 터 치하면 선택 중인 재생 목록 내의 모든 곡이 재생 목록에서 삭제되고, 해당 재 생 목록 자체도 삭제됩니다. (처음부터 준비되어 있던 재생 목록은 삭제되지 않습니다.)

10 엇갈림 통신

「재생 목록」의「엇갈림 통신」에 곡을 등 록한 후, 엇갈림 통신을 ON으로 설정하 면 엇갈림 통신을 사용할 수 있습니다. 엇갈림 통신에 성공하면「엇갈림 통신」 재생 목록에 등록된 곡의 정보 등이 교환 됩니다. 엇갈림 통신을 많이 하면, 서로의 취향이 얼마나 맞는지 볼 수 있는 짝꿍 진단이나 통신으로 만난 사람들 사이의 인기 곡 순 위도 확인할 수 있습니다.

☑ 「엇갈림 통신」을 터치 하여 ON으로 설정한다

엇갈림 통신을 이용해 다음의 정보를 상대방에게 보냅니다.

- 「나의 Mii」
- 🕨 곡 정보
 - ·아티스트명
 - ·제목
 - ·앨범명
 - ·발표 연도
 - ·재생 횟수

엇갈림 통신의 결과를 확인하기

오 [엇갈림 통신 짝꿍 진단] 또는 「엇갈림 통신 인기 순위」를 터치한다

🛑 항목을 터치하면 위 화면에 각각의 엇 갈림 통신 결과가 표시됩니다. 위 화면 의 내용을 스크롤하려면 십자 버튼 위 또는 아래를 누르거나 슬라이드 패드 를 위아래로 움직여 주십시오.

엇갈림 통신 짝꿍 진단 것갈림 통신 인기 순위

1 사진으로 저장

위 화면에 표시되는 내용을 사진 데이터 로 저장하고, 닌텐도 3DS 카메라에서 볼 수 있게 됩니다.

2 엇갈림 통신 짝꿍 진단을 리셋 지금까지 엇갈림 통신을 통해 수신한, 엇 갈림 통신 짝꿍 진단의 정보를 전부 삭제 합니다.

S 엇갈림 통신 인기 순위를 리셋 지금까지 엇갈림 통신을 통해 수신한, 엇 갈림 통신 인기 순위의 정보를 전부 삭제 합니다.

11 설정 및 데이터 관리

「설정」을 터치하면 3DS 사운드의 설정 화면이 표시됩니다. 원하는 항목을 터치해 주십시오.

음성 출력	헤드폰이나 스피커의 음성 출력을 「서라운 드」, 「스테레오」, 「모노」중 하나로 설 정할 수 있습니다. ※ 닌텐도 2DS 본체 의 모노 스피커로 들을 경우에는 「모노」로 설정할 것을 권장합니다.
터치음	SD 카드의 음악을 재생할 때, 버튼의 터치음을 들리게 할 지 들리지 않게 할지 를 설정할 수 있습니 다.
사용법 가이드	앵무새가 알려 준 사 용법에 관한 힌트를 확인할 수 있습니다.

데이터 관리	모든 음성 데이터를 삭제하거나 페이지별 로 삭제할 수 있습니 다. 또한 3DS 사운 드의 저장 데이터 초 기화도 할 수 있습니 다. 초기화하면 재생 목록 등이 전부 삭제 됩니다.(초기화해도 음악 파일 및 녹음한 음성은 삭제되지 않 습니다.)
컬러 설정	3DS 사운드의 컬러 설정을 변경할 수 있 습니다.